



Goedkoopprinten

Kwaliteit voor een superscherpe prijs

Installatie Tips en resetmethoden inktcartridges

Installatie Tips !

1. Houdt de inkjet met de spuitkop naar boven om morsen van inkt te voorkomen.
2. Verwijder alle (indien aanwezig) oranje bescherm delen en de sticker bovenop de inkjet (met pull erop geschreven) indien aanwezig.
3. Plaats de inkjet in de printer.
4. Printer is klaar voor gebruik.

Meldingen na het plaatsen van de cartridge

Mocht u een melding krijgen van uw printer na het plaatsen van een Goedkoopprinten cartridge, controleer dan eerst:

1. Zijn alle cartridges in uw printer van hetzelfde merk ? Wanneer niet elke cartridge in uw printer van hetzelfde merk is, kan dit de foutmelding veroorzaken.
2. Zijn alle cartridges in uw printer vol. Eén lege cartridge kan een foutmelding veroorzaken. Zorg daarom dat geen van de cartridges leeg is. Is het bovenstaande niet van toepassing, herstart dan de printer op de volgende manier op:

Reset Methode 1: Installeer uw cartridges. Ontkoppel vervolgens uw printer minimaal 30 sec. van stroom, door de stroomstekker uit het stopcontact te trekken, terwijl uw printer aan staat. Wanneer u na 30 sec de printer weer aansluit reset de printer zichzelf, waardoor deze geen melding meer geeft. Belangrijk bij deze methode is dat uw printer aanstaat en u niet minder 30 sec. de stroom loskoppelt.

Let op!

Wanneer uw printer automatisch zijn software update, kan dit invloed hebben op het gebruik van deze cartridges. De cartridge wordt dan mogelijk niet herkend. Wij raden daarom om geen software updates van uw printer programma toe te staan.

Reset Methode 2:

Cartridge is leeg / Gebruikte cartridge geïnstalleerd. Het kan voorkomen dat de cartridge als leeg aangezien wordt door de printer. Een originele cartridge heeft namelijk een beveiliging die ervoor zorgt dat wanneer de cartridge eenmaal leeg is, deze niet meer herkend kan worden als vol. Wanneer dit het geval is verschijnt er een waarschuwingsboodschap die aangeeft dat de cartridge leeg is, dat de cartridge eerder is gebruikt of dat het geen originele cartridge is. Per printermodel kan deze boodschap verschillen.

Deze melding kunt u negeren en op "OK" of "Doorgaan" klikken. U heeft immers een volle cartridge aangeschaft. Werkt dit niet lees dan hieronder verder.

Bij Canon Pixma → druk knop (rondje met driehoek) in en houdt deze ingedrukt tot printer begint te ratelen.

Bij HP printers → Druk start en houdt deze ingedrukt. Druk nu kort de "stop" knop in en laat vervolgens de start knop los.

Mocht dit niet werken, dan biedt YOUTUBE meestal een uitkomst. Zoek op www.youtube.nl → Printerlevel resetten gevolgd door uw printer type. Door bepaalde knoppen in te drukken wordt dan de inktlevel gereset. Dit wordt in een van de filmpjes vaak keurig uitgelegd !

Slechte kleuren: Cartridge geeft geen kleur / Cartridge geeft een slechte print
Door een verstopping van de inktkanalen kan het zijn dat een print met de zojuist geïnstalleerde cartridge niet naar behoren is. U kunt dit zelf oplossen door uw cartridge één of meerdere keren te reinigen met het cleaning programma van uw printer. Deze vindt u onder het kopje 'printeronderhoud'. Of op uw display kunt u kiezen voor printkoppen reinigen.

Mocht u er echt niet uitkomen bel ons dan even. 0413-235999