

Automatische Epson firmware updates uitschakelen:

Stap 1:

Klik op het systeem vak, rechtsonder in uw beeld. Dit is het pijltje wat naar boven wijst, links van uw klok.

Stap 2:

Klik met de rechtermuisknop op het printer icoontje.

Stap 3:

Selecteer "Software Update Instellingen"

Stap 4:

In het nieuwe venster selecteert u "Nooit", klik vervolgens op OK.

